




Montageanleitung WAD Rahmen & Steckdoseneinsatz




1. Auf beiden Seiten vom Gehäuse sollte die Oberfläche von jeglichem Schmutz befreit sein, v.a. bei den Muttern.




2. Die Muttern müssen bis zur Oberkante vom Gewindebolzen aufgeschraubt sein.




3. Der Rahmen mit Deckel kann beim seitlichen Schlitz durch den Gewindebolzen eingesetzt werden.



4. Den Rahmen mit Deckel fest an die Wand drücken und danach die Muttern anziehen.




5. Zur Montage des Steckdoseneinsatzes, die 4 Schrauben auf dem Rahmen entfernen.




6. Nach dem Anschliessen des Steckdoseneinsatzes die 4 Schrauben des Steckdoseneinsatzes wieder einsetzen.


Erdung: Der Schutzleiter-Anschlusspunkt ist in die bauseitige Erdungsmassnahme einzubeziehen.




1. Auf beiden Seiten vom Gehäuse sollte die Oberfläche von jeglichem Schmutz befreit sein, v.a. bei den Muttern.




2. Die Muttern müssen bis zur Oberkante vom Gewindebolzen aufgeschraubt sein.




3. Der Rahmen mit Deckel kann beim seitlichen Schlitz durch den Gewindebolzen eingesetzt werden.



4. Den Rahmen mit Deckel fest an die Wand drücken und danach die Muttern anziehen.



5. Zur Montage des Steckdoseneinsatzes, die 4 Schrauben auf dem Rahmen entfernen.



6. Nach dem Anschliessen des Steckdoseneinsatzes die 4 Schrauben wieder einsetzen.

Erdung: Der Schutzleiter-Anschlusspunkt ist in die bauseitige Erdungsmassnahme einzubeziehen.